Manuel d'utilisation de l'application Joolink

Déclaration

Merci d'avoir acheté notre produit! Ce guide d'utilisation rapide abordera les principales utilisations du produit.Plus d'informations peuvent être trouvées sur notre site Web et le centre d'aide. Ce guide de l'utilisateur peut contenir un contenu inexact en raison d'une mise à niveau matérielle et logicielle. Il est susceptible d'être modifié sans préavis.

Safety Caution

1. Veuillez ne pas mettre de récipient de liquide sur le produit.

- 2. Veuillez utiliser le produit dans un environnement ventilé et éviter de bloquer les évents.
- 3. Veuillez utiliser le bloc d'alimentation fourni avec le produit pour éviter d'endommager le produit.
- 4. Veuillez utiliser le produit sous sa température et son humidité de fonctionnement standard.

(conseillé dans ce manuel ou sur le site Web du distributeur)

5.La poussière sur le PCB peut provoquer un court-circuit.Il est suggéré de nettoyer la poussière sur le PCB en temps opportun pour que le produit fonctionne correctement.

6. Veuillez respecter la réglementation et la politique de votre pays et de votre région lors de l'installation de celui-ci.

1. Téléchargement et inscription de l'application

1.1.Téléchargement de l'application

Recherchez «joolink» dans l'App Store ou scannez le code QR sur la première page du manuel pour télécharger l'application «joolink». Une fois l'installation réussie, démarrez l'enregistrement de l'utilisateur conformément à l'invite.

1.2.Enregistrement de l'utilisateur

Cliquez sur l'icône «joolink» sur le bureau pour accéder à l'interface de connexion, cliquez sur «s'inscrire immédiatement» dans l'interface de connexion pour accéder à l'interface d'enregistrement, remplissez le numéro de téléphone mobile et définissez le mot de passe comme demandé, cliquez sur «étape suivante», entrez le code de vérification reçu dans «vérification du compte», et cliquez sur «s'inscrire» pour terminer l'enregistrement.

20.00 - 20.00 - 10.12	28.41 - 70 10 - 1
— (iii)	\leftarrow
Welcome to use joolink	User registration
Yease input mobile number/email account	Please input mobile number/email account
lease input password	Please set a 6-20 bit login password
Login	Please enter a 6 - to 20-digit password which composed by English letters and Numbers Next step.
Forget password Register immediately	
Other login method	
WeChat login	



P2 💭	1	** 25:::1 48% 🛢 10:17
\leftarrow		
Accour	nt verifica	ation
Verification co	ode has sent to .	17702733906
8 2	3 1	4 6
	Resend (42s)	
_		
	Register	
1	2	3
4	5	6
7	8	9
$\langle \times \rangle$	0	Done

1.3. Utilisateur en ligne

Ouvrez le client mobile, entrez dans l'interface de connexion, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects, puis cliquez sur le bouton de connexion. Une fois la connexion réussie, entrez dans l'interface de la page d'accueil.

2	常 ≝ 36 38 34 44% ≣ 10:33	2 X 4	° ﷺ 44% ≣ 10:33
	come to use joolink		+
Please input mobile Please input passwo	number/email account	Teach you play new mo Click to see teaching vo	
	Login	and and the second	
Forget passw	ord Register immediately		
	ther lonin method		
WeChat) (2) login Local login		

2.Page d'accueil

La première fois que vous accédez à la page d'accueil, la page d'accueil est un didacticiel vidéo permettant d'ajouter des appareils. Vous pouvez cliquer pour regarder et suivre le didacticiel vidéo pour ajouter vos appareils.



3.réglage du système

Cliquez sur l'icône sur la page d'accueil pour accéder à l'interface de configuration du système.





3.1Informations personnelles

Dans l'interface de configuration du système , Cliquez sur les informations personnelles , Vous pouvez définir le compte utilisateur de connexion actuel.



3.1.1.nom d'utilisateur: Afficher le nom d'utilisateur de connexion actuel

3.1.2.QR Code: scannez le code QR des utilisateurs à partager, d'autres utilisateurs peuvent utiliser joolink pour scanner le code QR pour partager la vidéo avec les utilisateurs actuels.



3.1.3.Connexion tierce: Commutateur de connexion au compte de site Web tiers,La



3.1.4.changer le mot de passe: Le mot de passe de connexion de l'utilisateur de connexion actuel peut être modifié, Suivez les invites , Cliquez sur «cliquer pour modifier» pour terminer la modification.

Modi	fied password
177027339	06
Please inpu	ut old password
Please inpu	ut new password
Please enter a by English let	E6 - to 20-digit password which composed ters and Numbers
-	Click to modify

3.1.5.Se déconnecter : Annuler le compte actuel (aucune poussée de message d'alarme ne sera reçue après le démarrage)

3.2. Fichier local

Affichez le fichier local, enregistrez le fichier vidéo sur le téléphone mobile et cliquez sur "Modifier" pour sélectionner le fichier vidéo à supprimer.



3.3.Liste des messages

Affichez les informations de poussée d'alarme, sélectionnez l'appareil pour afficher les informations d'alarme de détection mobile et la vignette correspondantes, et sélectionnez la date pour afficher les informations d'alarme de date correspondantes.



3.4Questions fréquemment posées

Entrez dans l'interface FAQ, et vous pouvez trouver des solutions en fonction de vos problèmes.

		禁禁止 32% 泉 11-35	🗭 爷 🛠 🗱 🖬 76% 🖹 17:45	
			< Frequently Asked Questi	
		Camera2B23	<返回 乔安科技帮助服务中心· _{济费类}	
	17702733906		安卓手机连接教程 2019.08.2811:30 COMMENTS:0	
	Personal information		苹果手机连接教程 2019.08.2811:20 COMMENTS:0	
	D Local file		云存储如何开通使用 2019.08.28 11:00 COMMENTS:0	
	Message List		取消云存储自动续费 2019.08.28 10:31 COMMENTS:0	
	Frequently Asked Questions		复位按键大全 2019.08.28 10:12 COMMENTS:0	
	(i) About us		AP直接模式如何使用(单机) 2019.08.28 09:12 COMMENTS:0	
			如何设置录像 2019.07.21 12:11 COMMENTS:0	
			怎么设置移动侦测和报警 2019.07.21 12:05 COMMENTS:0	
5.À pr		mations système	新用户如何注册	

"Avertissement", vérifier la mise à jour, avec une marque rouge, indiquant que le logiciel a une nouvelle version, et il est recommandé de mettre à jour. Cliquez pour télécharger la nouvelle version du logiciel de mise à jour, vous pouvez consulter notre "Hotline du service client", ou vous connecter au "site Web de jooan" pour plus d'informations.

	17 20.38 32% 2 11.35	P2 -	🕈 46 46.:# 73% I
	E D	<	About
17702733906	Camera2B23	l	
		Current	version5.2.4.13
Personal information		Privacy policy	
Local file		Disclaimer	
Message List		Check for update	Great! It's the latest ve
Frequently Asked Questions		Customer service hot	line 4008-56
About us		Jooan's website:	http://www.gacctv

4. Ajouter un appareil

Cliquez sur 📩 sur la page d'accueil pour ajouter un nouvel appareil, Sélectionnez «1. Ajouter un appareil non connecté» ou «2. Ajouter un appareil connecté».





Alimentez la caméra avec l'adaptateur fourni, vous pouvez le trouver dans la boîte, puis utilisez l'aiguille d'extraction de carte pour maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 à 7 secondes (bouton de réinitialisation à côté de la fente pour carte SD) , 1 à 2 minutes plus tard, l'appareil photo tournera automatiquement avec le son: «démarrage de la caméra» et «veuillez configurer le réseau».

4.1.1 ajouter un appareil non connecté

Commençons par ajouter la caméra sur cette application pour voir cette caméra maintenant. Veuillez suivre les étapes ci-dessous une par une pour ajouter la caméra.

1. cliquez sur «Ajouter un appareil non connecté» comme le montre l'image.



2. Entrez et vérifiez le nom WiFi et le mot de passe WiFi connectés à votre téléphone, cliquez sur «choisir la connexion wifi» comme le montre l'image.



3. cliquez sur «Entendre s'il vous plaît configurer le réseau» comme le montre l'image.



3.1. Android : Appareils actuellement connectés, le nom de l'appareil est le modèle , tel que «JA - ****», et cliquez sur «Étape suivante». Comme le montre l'image.



3.2 iOS: cliquez sur "étape suivante" comme le montre l'image, le téléphone passera à la liste WiFi, connecté au WiFi qui commence avec le modèle de votre appareil, tel que "JA-****",

l'écran montré dans l'image apparaît, cliquez dessus, puis cliquez sur "étape suivante".

D	
现在针浆点击这里说回APPIE	TOW
Wi-Fi	
JA-C6K645A Used and Network	* ()
CHOOSE A NETWORK	
360WIFI-08	ê 🕈 🕕
360WiFi-2EE3C9	a 🗢 (j)
55555	• 🗢 🕕
5G5G5G5G5G	
888888	a 🗢 (j)
ATP-LINK_AAA	۵ 🗢 🕯
BCM_081b94234c33	a 🤋 (])
chanpin-2.4G	a 🕫 (j)
ChinaNet-3Gur	• ? ()
ChinaNet-ceshi	a ≈ ()



4. Dans l'interface de l'image, vous pouvez entendre «Obtenir les informations de configuration» «Connexion au réseau» «Réseau réussi», «La caméra est en ligne».



5. Lorsque vous entendez «la caméra est en ligne», la caméra est correctement connectée et l'écran illustré dans la figure apparaît. Cliquez pour regarder.



4.1.2 ajouter un appareil connecté

Cette méthode de connexion nécessite que l'appareil dispose d'un port LAN et soit connecté au routeur via un câble réseau. À ce stade, le téléphone est connecté au wifi du même routeur et l'ajout d'un appareil connecté peut être effectué.

1. cliquez sur "ajouter un appareil connecté" comme le montre l'image



2. À ce stade, le téléphone recherchera des appareils dans le même réseau local.



3. Lorsque vous trouvez votre appareil, cliquez pour commencer l'ajout.



4.Lorsque vous entendez «la caméra est en ligne» , La caméra est correctement connectée et l'écran illustré dans la figure apparaît. Cliquez pour regarder.



Après avoir ajouté l'appareil, faites glisser vers le bas sur la page d'accueil pour afficher la liste des appareils, puis cliquez sur la vignette des différentes caméras pour changer l'image de lecture vidéo en direct de différentes caméras.

4.2.Accès au raccourci

Cliquez sur le bouton sur le côté droit de la caméra dans mon interface pour activer / désactiver rapidement l'alarme push, entrer le partage de périphérique, le jeu de périphériques et la liste d'informations d'alarme.





5. Visionnage vidéo

Cliquez sur la vignette de l'appareil dans mon interface pour afficher la vidéo en temps réel de la scène correspondante de l'appareil. Dans l'interface vidéo en direct, cliquez sur le menu sous l'interface vidéo. Vous pouvez changer la définition vidéo, activer / désactiver le volume, afficher le message d'alarme et activer / désactiver l'affichage en plein écran.



5.1.enregistrement

Cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour entrer la vidéo de la scène correspondant à l'appareil. Cliquez sur _____ commencer l'enregistrement, et la durée d'enregistrement sera affichée sur l'icône «enregistrement d'écran». Cliquez à nouveau sur arrêter l'enregistrement, et le fichier d'enregistrement peut être visualisé dans le "fichier local" dans les paramètres système.



5.2Interph :: la fonction d'interphone vocal doit être prise en charge par votre appareil et la version de l'appareil)

Cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour entrer la vidéo de la scène correspondant à l'appareil.

Cliquez sur le bouton _____ ou passez à la fonction d'interphone vocal en mode écran horizontal.Lorsque l'icône est bleue _____ et l'interphone vocal est désactivé, cliquez sur _____



5.3.Capture d'écran

cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo correspondant à l'appareil.

cliquez sur le bouton dans l'interface de navigation de l'appareil pour capturer l'image en cours de lecture, enregistrer l'image dans l'album mobile et accéder à l'album mobile à afficher.



5.4 view history video:

To view the device history video, the device needs to insert SD card to view the device history

video, and the device needs to insert SD card to store the video



5.5. Partage de vidéo

cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo correspondant à l'appareil.

Cliquez sur le bouton sur la page d'aperçu pour partager la vidéo avec d'autres utilisateurs enregistrés avec «joolink».

Cliquez sur le bouton «ajouter un membre de partage», Entrez le numéro de téléphone portable ou le compte de messagerie des parents et amis pour partager des vidéos, ou cliquez sur «ajouter par code QR» pour scanner et partager le code, l'autre partie doit ouvrir son code QR sous «personnel informations» dans les paramètres système pour recevoir le partage.



6.Réglages de l'appareil

cliquez sur la vignette de la vidéo sur l'écran d'accueil pour accéder à la scène vidéo correspondant à l'appareil.





6.1.nom de l'appareil: Nom d'appareil modifiable , Par exemple, bureau, entrepôt, etc. pour afficher dans la liste des appareils, cliquez sur «enregistrer» pour terminer le réglage.

2 🗭 🛛 🕏 🕾	豊計 53% 書 19:03	-	8
Device set		<	Rename
Camera2B23	>	Device nar	me Camera2B23
N		Office	Warehouse
naring	>	Bedroor	m Front desk
Jset	>	Stairs	Carport
larm set	>		SAVE
			SAVE
racking			
switch			
ne	GMT+08:00 >		
work	jishu14 >		
Jarameters	>		

6.2.Partage privé: Partagez une image vidéo, comme le partage en visionnage vidéo.

6.3.Jeu de cartes SD

Affichez les informations relatives à la capacité de la carte SD, affichez la capacité totale et la capacité restante de la carte SD, et définissez le plan d'enregistrement et la définition.

	〒 ** # # 53% ■ 19:03	and the second s	- ALA 01% - 08.
C Device :	set	< SD card	status
Camera2B23	>	(••	
rivate sharing	>	Nomemo	ry card
card set	>	SD card total capacity	
etect alarm set	>	Remaining capacity	
age flip		Record mode	FHD mode
tomatic tracking		Record time	
licator switch			
ne zone	GMT+08:00 >	FORMAT	SD CARD
fi network	jishu14 >		
amera parameters	>		

6.3.1.Mode d'enregistrement

La définition de l'enregistrement peut être définie en mode FHD et en mode standard.

No memory card	
SD card total capacity	0
Remaining capacity	0
Record mode FHD mode	>
Record time	>



6.3.2.Temps record

Paramètre de plan vidéo, qui peut définir un plan vidéo avec un cycle de 7 jours. Vous pouvez sélectionner à tout moment dans la journée pour démarrer ou terminer l'enregistrement.



6.3.3Formater la carte SD

Lorsque la carte SD est pleine de stockage, vous pouvez exporter les fichiers qu'elle contient, puis utiliser cette fonction pour la vider.

< SD card st	card
SD card total capacity	c
Remaining capacity	Ċ
Record mode	FHD mode
Record time	>
FORMAT SD	CARD

6.4. Détecter l'ensemble d'alarr

Il peut ouvrir / fermer la détection de mouvement, définir la détection de mouvement, la zone,

l'alarme, recevoir l'heure des informations d'alarme et d'autres paramètres pertinents.

High > 25Area >

III III III (1997) (19	% = 19:03
C Device set	
Device Set	
0.000	
Camera2B23	
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone GMT+	+08:00 >
Wifi network ji	shu14 >
Camera parameters	>

6.4.1.Commutateur de détection de mouvement

Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement.

🖬 💊 🕺 😤	^{ie} 🚓 🕄 46% 🛢 09:01
< Detect alarm se	t
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High $>$
Motion detection area	25Area >
Time setting for alarm information pus	sh >
Audible alarm	
Alarm information push	

6.4.2.Sensibilité de détection de mouvement : Facultatif, haut, moyen, bas, trois grades.

	S &		〒 ** 芸弌 46% 🚔	19:01		® 🛛 🗘	\$	** 🖧 🕼 42% 🖹 09:06
		Detect alar	m set			<	Sensitivity set	
	Motion de	etection settings				High		~
	Motion de	etection switch		\bigcirc				
	Motion de	etection sensitivity	Hig	1 >		Medium		
	Motion de	etection area	25Are	1 >		Low		
	Time setti	ing for alarm informat	tion push	>				
	Audible al	arm	C					
	Alarm info	ormation push	C					
6.4.3Zone de d				ent :	L'é	1		
l'écran. Vous r				zone	e que			
					•			

sélectionnée, et vous obtiendrez un rappel d'alarme pour la zone sélectionnée. Cliquez sur «enregistrer le paramètre» pour terminer le paramètre.

ck area set

elected area, and you will get ar ne selected area

%	46 💒 :::1 46% 🖹 09:01		2 4	
Detect alarm se	et		1	
tion detection settings				
ion detection switch			Check area	set
n detection sensitivity	High $>$			
n detection area	25Area >			
setting for alarm information pu	ish >	-		
le alarm				
n information push				
			The red are alarm remi	a is t nder t

6.4.4.Réglage de l'heure pour la poussée des informations d'alarme: Il peut définir l'heure de réception du message d'alarme par le téléphone mobile, en prenant 7 jours en cycle, et peut être configuré pour recevoir le message d'alarme à tout moment de la journée.

•		** \$\$::# 46% 🛢 09:01
<	Detect alarm se	t
Motion de	tection settings	
Motion det	tection switch	
Motion det	tection sensitivity	High >
Motion det	tection area	25Area >
Time settir	ng for alarm information pus	sh >
Audible ala	arm	
Alarm info	rmation push	

6.4.5Alarme auditive : Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver «l'alarme sonore» , Signifie ouvert , Signifie fermer

24	
< Detect alar	m set
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High >
Motion detection area	25Area 🗦
Time setting for alarm informat	tion push >
Audible alarm	
Alarm information push	

6.4.6.Poussée d'information d'alarme: Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction «push information d'alarme», Signifie ouvert, Signifie fermer

La poussée du message d'alarme ne peut pas être acceptée après l'arrêt.

🗳 👟	〒 46 20:01
< Detect ala	rm set
Motion detection settings	
Motion detection switch	
Motion detection sensitivity	High $>$
Motion detection area	25Area >
Time setting for alarm informa	tion push $>$
Audible alarm	
Alarm information push	

6.5.Retour d'image : Peut inverser la vidéo de haut en bas, Lorsque vous choisissez l'installation au plafond, Vous pouvez utiliser cette fonction ; Signifie ouvert, signifie fermer

P	🕱 ⁴⁰ 💒 53% 🖬 19:03
< Device se	et
Camera2B23	>
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone	GMT+08:00 >
Wifi network	jishu14 >
Camera parameters	>

6.6.Commutateur de suivi automatique : Lorsqu'un objet en mouvement est détecté, l'objectif suit l'objet Piste automatique activée ou désactivée en option, signifie fermer,

Signifie ouvert

2 .	রী ≝ ≝:# 53% 🛢 19:03
< Device s	et
Camera2B23	>
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone	GMT+08:00 >
Wifi network	jishu14 >
0	2

6.7.Commutateur d'indicateur: Lorsque l'appareil est connecté avec succès, vous pouvez choisir

de fermer l'indicateur,

ignifie ouvert,	signifie ferme
Device se	ি ⁴⁰ ≌লা 53% ≜ 19:03 st
Camera2B23	>
Private sharing	>
SD card set	>
Detect alarm set	>
Image flip	
Automatic tracking	
Indicator switch	
Time zone	GMT+08:00 >
Wifi network	jishu14 >
Camera parameters	>

6.8.Mode lumière : Vous pouvez régler le mode d'éclairage de la caméra pour refléter différents effets de surveillance. La valeur par défaut est la vision nocturne normale et le mode optionnel est la vision nocturne normale \ couleur chronométrée \ couleur intelligente. Faites glisser pour sélectionner, puis cliquez sur Confirmer.

	중 ⁴⁰ 않捕 31%	0:17
Dev	ice set	
Camera9047		>
ate sharing		>
card set		>
ect alarm set		>
ge flip	C	
it mode	Intelligent full color	>
e zone	GMT+08:00	>
network	jishu14	1 >
nera parameters		>

6. 8. 1. Vision nocturne normale: Dans ce mode, lorsque la luminosité ambiante est faible, la lumière infrarouge sera allumée, la lumière blanche ne sera pas allumée et l'écran de surveillance est noir et blanc.

	〒 ⁴⁶ 営計 27% Ⅱ 10:44	S 🖗 🗭	常 ** 쑳네 28% 🛢 10:29
	Light control	<	Light control
.ight mode	Timed full color $>$	Light mode	Normal night vision
Start time	20:00:00		
End time	06:00:00(The next day)		
CANCEL	Light mode CONFIRM		
Г	Normal night vision		
	Timed full color		
	Intelligent full color	Jans ce	

6. 8. 2. **Couleur** (ans ce égler l'heure de début de la lumière blanche. Dans le délai défini, la lumière blanche restera allumée et l'écran de surveillance

restera en couleur. Vous pouvez définir l'heure de début et l'heure de fin. La durée est de 24 heures. Cliquez sur l'heure dans la colonne de l'heure de début à l'écran pour démarrer la sélection. La première sélection concerne les horloges et la suivante les minutes.

6. 8. 3. Couleur intelligente intelligente : Dans ce mode, lorsque l'appareil photo détecte que la luminosité ambiante est faible, il allume automatiquement la lumière blanche et garde l'image vidéo en couleur tout le temps.

P ,	÷ 46	禁謂 40% ■ 11:12
	Light control	
Light mode	Tim	ied full color $>$.
Start time		19:02:00
End time	00:00:59	(The next day)
CANCEL	Light mode	CONFIRM
	Mormal night vision	
	Timed full color	
	intelligent full colo	r

6. 9. Fuseau horaire : Sélection du fuseau horaire, sélectionnez pour définir le fuseau horaire de la caméra, vous pouvez sélectionner n'importe quel fuseau horaire dans le monde, cliquez pour sélectionner.

	P 🗭	常 ** 営営 31% 章 10:1	7	📮 🕆 💥 41% 🔒 11:19	
	< Devi	ce set		< Modified device time zo	
	Camera9047	>		GMT-12:00 International date line west	
				GMT-11:00 Wake island Samoa	
	Private sharing	>		GMT-10:00 Hawaii	
	SD card set	>		GMT-09:00 Alaska	
	Detect alarm set	>		GMT-08:00 Pacific time/USA/Canada/Tijuana	
	Image flip			GMT-07:00 Mountain standard time/USA/Ca	
	Light mode	Intelligent full color		GMT-06:00 Central standard time/Mexico/m	
	Light hode	intelligent fun color 7		GMT-05:00 Eastern standard time/indiana (e	
	Time zone	GMT+08:00 >		GMT-04:30 USA/San Diego	
	Wifi network	jishu14 🔾		GMT-04:00 Pacific time/Canada/Caracas/la	
	Camera parameters	>		GMT-03:30 Islands off the east coast of New	
6. 10. Réseau Wifi:			connectée au rése	GMT-03:00 Greenland/Buenos Aires/Brasilia	pouvez affich

le réseau actuellement connecté et basculer le réseau WiFi cc. MTOCOCCENTRA COLLECTION COLLECTI

* * 2.4 31%	110:17	P 🗭	
Device set		< Wifi	
Camera9047	>	Choose wifi	
		🔶 jishu14	Cor
sharing	>	중 55555	Uncor
t	>	🤶 360WiFi-08	Uncor
n set	>	🛜 TP-LINK_xie	
(🔶 CESHI	Uncor
Intelligent full color	r >	⑦ TPGuest_谢	Uncor
GMT+08:	< 00 >	🛜 whitehorse 03	Uncor
jishu	14 >	🛜 ChinaNet-ceshi	Uncor
neters	>	C la con Treatril	

6. 11. Paramètres de la caméra: Affichez les paramètres liés à la caméra, tels que le nom de la caméra, le numéro de version de la caméra, les informations sur le réseau de la caméra, etc., et procédez au redémarrage du périphérique.

-	常 ** 뚫려 31% 를 11	0:17
Dev	ice set	
Camera9047	7	>
Private sharing		>
SD card set		>
Detect alarm set		>
Image flip	C	
Linhtmade	Intelligent full online	
Light mode	intelligent full color	
Time zone	GMT+08:00	>
Wifi network	jishu14	>
Camera parameters		>

6. 11. 1. Nom de la caméra: Le nom de l'appareil peut être défini, le même que dans l'ensemble d'appareils.

6. 11. 2. Numéro de vision de la caméra

(1) numéro de version du micrologiciel de l'appareil photo,Lorsque le nouveau logo rouge apparaît sur cette ligne, cliquez pour mettre à jour le micrologiciel, ce qui est recommandé.

(2) Identifiant de la caméra: cliquez pour copier pour le périphérique de partage.

6. 11. 3. Informations sur le réseau de la caméra: Vous pouvez afficher les informations réseau connectées à la caméra, y compris l'adresse IP et l'adresse MAC.

6. 11. 4 Redémarrer l'appareil: Cliquez pour redémarrer l'appareil.

6. 12. Retirer la caméra: Dissociez la caméra du compte actuellement connecté.

Private sharing		>
SD card set		>
Detect alarm set		>
Image flip	Q	
Light mode	Intelligent full color	>
Time zone	GMT+08:00	>
Wifi network	jishu14	>
Camera parameters		>